

**Standar Nasional Indonesia** 

Busa poliuretan untuk saringan debu urea

# BUSA BUSA POLIURETAN UNTUK SARINGAN DEBU UREA

### 1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, cara pengemasan dan syarat penandaan busa poliuretan untuk saringan debu urea.

### 2. DEFINISI

Busa poliuretan untuk saringan debu urea adalah terbuat dari bahan kompon polithidroksi , poliisosianat dan bahan pembusa, mempunyai struktur sel yang terbuka, saling berhubungan, diproses secara slab, khusus digunakan untuk saringan debu urea.

#### 3. SYARAT MUTU

Syarat mutu busa poliuretan untuk saringan debu urea seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel
Syarat Mutu
Busa Poliuretan untuk Saringan Debu Urea

-			5) 13	500 80° 105 00° 100	- N N
<u> </u>	No.	Jenis Uji.	2 (1500) 31	Satuan .	Persyaratan
	1.	Kerapatan '		g/cm3	0,018-0,024
	2.	Ketebalan		mm	100 + 0,5
	3.	Penuruan tekanan pada kece- patan aliran,			
		0,5 méter/sekon		mm H <sub>2</sub> O	2,5 - 3,5
		0,8 meter/sekon	\$7 10	mm $\lim_{2}^{2}$ 0	3,5 - 4,0
		1,1 meter/sekon		mm $H_2^2$	4,0 - 5,5
		1,4 meter/sekon		2	5,5 - 7,0
	4.	Tegangan putus		$N/cm^{2}$	min, /,96
	5.	Perpanjangan putus, %		·	min, 120

## 4. CARA PENGAMBILAN COMTOH

Pengambilan contoh dilakukan secara acak. Untuk sesuatu nomor produksi diambil tiga buah contoh produksi masing-masing dengan ukuran panjang 1000 mm, lebar 100 mm, tebal 10 mm.

Potong contoh dengan jarak 100 mm dari sisi panjang contoh diambil minimal 24 jam setelah diproses; Sesuatengan SII. 1247 - 85, Plastik Busa Poliuretan Lentur.

#### 5. CARA UJI

# 5.1. Kerapatan

## 5.1.1. Prinsip

Penimbangan contoh uji dengan ukuran 100 x 100 mm pada temperatur  $20^{\circ}\text{C}$ .

## 5.1.2. Peralatan

- Neraca analistik
- Mistar
- Gunting atau pisau silet

#### 5.1.3. Prosedur

- Gunting lembaran contoh politiretan dengan ukuran, panjang 100 mm, lebar 100 mm
- Timbang contoh uji secara teliti dengan meraca analistis yang mempunyai ketelitian sampai dengan 0,001 g
- Perhitungan.

$$D = \frac{M}{V} \quad \text{g/cm}^3$$

dimana :

D = Kerapatan, g/cm3

M = Berat contoh uji, g

V = Volume, cm3

## 5.2. Ketebalan

## 5.2.1. Prinsip

Pengukuran tebal dilakukan pada permukaan contoh uji.

### 5.2.2. Peralatan

- Gunting atau pisau silet
- Mistar
- Jangka sorong

### 5.2.3. Prosedur

- Potong lembaran contoh sehingga membentuk contoh uji dengan ukuran 100 x 100 mm
- Ukur contoh uji pada 10 titik di seluruh per mukaan
- Catat pada setiap pengukuran
- Ambil nilai rata-rata.

### 5.3. Penurunan tekanan

# 5.3.1. Prinsip

Pengukuran penurunan tekanan pada luas contoh uji tertentu dilakukan dengan perubahan kecepatan aliran udara yang di tunjukkan oleh manometer.

#### 5.3.2. Peralatan

- Rotameter
- Gunting
- Mistar
- Pipa PVC dengan diameter 50 mm, panjang 2 x 1500 mm
- Manometer
- Selang
- Jangka sorong

# 5.3.3 Prosedur

- Buat contoh uji berbentuk lingkaran dengan dia meter 100 mm
- Lebakkan contoh uji dianbara 2 "flanga" dan ikat bant-bantnya ( lihat gambar 2 terlampir\_)
- Alirkan udara dan akur rotameter nukuk menenbukan kecepatan aliran udara sebesar 0,5 ; 0,8 ; 1,1 dan 1.4 meter/-xekon
  - Setelah aliran mantap pada setiap kecepatan aliran yang telah ditentukan, catat penunjukan manometernya
- Lakukan pengamatan tanpa contoh uji seperti perlakuan di atas

#### 5.3.4 Perhitungan


Penurunan tekanan ( $\Delta p$ ), mm H<sub>2</sub>O = A - B Catatan:

Λ = Penunjukkan manometer dengan contoh uji
 B = Penunjukkan manometer tanpa contoh uji

### 5.4 Tegangan putus dan perpanjangan putus

Sesuai dengan SII 1247 - 85 Cara Uji Tegangan Putus dan dan Perpanjangan Putus pada Plastik Busa Poliuretan Lentur Lentur dengan catatan;

- I. Penarikan dilakukan dengan kecepatan 200 mm/menit
- 2. Ukuran contoh uji, panjang = 200 mm, lebar = 50 mm, tebal = 10 mm dan bentuk seperti gambar di bawah ini
- 3. Jarak antara kedua penjepit 100 mm



Bentuk dan Ukuran Contoh Uji Tegangan dan Perpanjangan. Putus, mm

# 6. CARA PENGEMASAN

Busa poliuretan untuk saringan debu uren di kemas sedemikian rupa, sehingga aman selama transportasi dan penyimpanan


## 7. SYARAT PENANDAAN

Pada setiap kemasan busa poliuretan, harus diberi tanda pengenal yang meliputi :

- Merek perusahaan
- Nama dagang

O

- Ukuran panjang, lebar dan tebal
- Nomor seri produksi
- Buatan Indonesia



Gambar 2 Peralatan Uji Penurunan Tekanan Bursa Poliuretan

# Keterangan gambar

A = Pipa (AISI 304 atau PVC : ID 80 0 x 1, 1500 x 2 pipa)

B = Contoh urethane filter

C = Gasket

D = Manometer

E = Rota meter (0 - 30 Nm<sup>3</sup>/l<sub>1</sub>)

F = Selang karet

G = Udara.

Catatan: Satuan ukuran dalam milimeter.



#### BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail: bsn@bsn.go.id